



Formation au logiciel : Autocad 2011 Architecture Contenu technique détaillé de la formation

Moyens pédagogiques : Méthodes démonstratives sous forme de présentation, simulations et exercices pratiques. Chaque point abordé durant la formation fait l'objet de manipulations et d'exercices d'applications. Méthode TTL (teach to learn). Bilan de compétence. Test. Sessions de TPs de réalisations liés aux projets professionnels des stagiaires assistés par le (s) formateur (s). En fin de stage : Aperçu des dernières nouveautés logicielles et évolutions technologiques dans les domaines concernés. Ressources pédagogiques disponibles : plus de 100 000 tutoriaux vidéo accessibles. Salles informatisées équipées en licences logicielles pour l'éducation / connexion web haut débit / accessoires audiovisuels. Sessions en studio d'enregistrement et tournages vidéo en plateau et en extérieur (pour les formations audiovisuelles).

Liste des points techniques étudiés :

Introduction

Nouveau dans AutoCAD 2011
(06:54)

T

Interface utilisateur

La zone de dessin
(06:20)

T

Menu de l'application
(05:14)

T

Barre d'outils Accès rapide
(03:20)

T

ViewCube pt. 1
(06:23)

T

ViewCube pt. 2
(03:16)

T

Barre de navigation
(04:49)

T

UCS Icône
(05:28)

T

Le ruban
(05:04)

T

Styles Visuels
(04:39)

T

Gizmos 3D
(05:01)

T

Visibilité de l'objet
(05:11)

T

Sélection d'objets
(05:38)

T

Création d'objets
(04:15)

T

Enregistreur d'actions
(06:30)

T

Outils de dessin

Zoom In & Zoom arrière(01:44)

T

Zoom sur l'ensemble(03:09)

T

Zoom Etendu(03:22)

T

Real-Time Zoom & Pan(04:23)

T

Création d'un cartouche

Définition de vos COUCHES(03:28)

T

La commande Rectangle(04:24)

T

EXPLOSER & EFFACER(05:14)

T

TRIM & PROLONGER(06:31)

T

Styles POINT(04:23)

T

Simple pt texte de la ligne. 1(04:51)

T

Simple pt texte de la ligne. 2(03:50)

T

Texte multiligne(05:05)

T

Attributs Définition(04:36)

T

Faire un pt Bloquer. 1(02:35)

T

Faire un pt Bloquer. 2(04:58)

T

Sauver le bloc de titre(03:53)

T

Création de vos fenêtres de

Outils de gestion des calques(06:25)

T

Création des fenêtres(04:27)

T

Définition des échelles de fenêtre(04:16)

T

Verrouillage Viewport Balances(03:34)

T

Fenêtres tournantes(03:55)

T

DVIEW & TWIST(03:03)

T

Utilisation de votre UCS(03:58)

T

Modèles de dessin

Le dossier modèle par défaut(06:44)

T

Ouverture d'un DWG à partir du fichier DWT(03:40)

T

Gestion des fichiers DWG(04:17)

T

Travailler dans Espace objet - Partie 1

Réglage des unités et limites(05:37)

T

Lignes de construction(03:06)

T

Espaces de travail
(05:30)

T

Barres d'outils
(05:58)

T

Ligne de commande
(05:36)

T

Entrée dynamique
(04:14)

T

Menu contextuel
(03:52)

T

Barre d'état
(03:22)

T

Paramètres de dessin
Utilisation des icônes et Tabs(04:04)

T

INFER(04:54)

T

SNAP & pt GRID. 1(04:43)

T

SNAP & pt GRID. 2(05:07)

T

ORTHO(03:57)

T

POLAR(05:38)

T

ACCROBJ pt. 1(04:41)

T

ACCROBJ pt. 2(05:45)

T

OTRACK(04:41)

T

3DOSNAP(04:44)

T

DUCS(04:44)

T

DYN(04:28)

T

LWT(03:42)

T

Transparence(05:38)

T

Propriétés rapides(03:09)

T

Cyclisme sélection(04:50)

T

ModelSpace et Espace papier

Onglet Modèle(03:13)

T

Onglets de présentation(05:24)

T

Vues rapides - Plans(03:36)

T

Vues Rapides - Dessins(04:36)

T

Naviguer dans votre dessin

Utilisation de votre molette de la souris(03:33)

T

Faites un clic droit de personnalisation(06:08)

T

Le Groupe d'experts NAVIGUER(03:41)

T

La barre de navigation(05:06)

T

Fenêtre de zoom(03:39)

T

Objet Zoom(04:35)

Utilisation de polygones(04:32)

T

Utilisation de régions(04:11)

T

Murs(04:12)

T

Portes(06:12)

T

De Windows pt. 1(04:03)

T

De Windows pt. 2(03:40)

T

Création d'ouvertures(04:25)

T

Styles Visuels(04:38)

T

Dimensionnement et annotation

Nouveaux outils de mesure(04:46)

T

Des styles de cote(06:38)

T

Utilisation du panneau de DIMENSION(06:31)

T

Utilisation de mise à l'échelle annotatif(03:52)

T

Contrôle des couches

Viewport Control Layer(04:50)

T

Couches de congélation dans les fenêtres(03:51)

T

Travailler dans Espace objet - Partie 2

Rotation de l'UCS(06:35)

T

Rooflines & PT Eaves. 1(04:15)

T

Rooflines & PT Eaves. 2(05:13)

T

Création d'une section(04:08)

T

Trouver des blocs en 3D

DesignCenter(05:22)

T

Autodesk Seek(03:58)

T

Palettes d'outils(05:59)

T

Palettes d'outils Exportation(02:21)

T

Rendu

Sélection de matières(04:09)

T

Ajout d'un fond raster(04:06)

T

Éclairage(02:49)

T

Rendre(04:59)

T

Tracé de votre dessin

Tracé à partir de l'onglet Modèle(04:00)

T

Tracé - présentation et les couleurs(06:08)

T

Modification des paramètres de tracé(05:55)

T

Publier votre dessin

Utilisation de la commande PUBLIER(04:24)

T

Autodesk Design Review 2011(04:58)

T

Utilisation eTransmit(03:43)

TP réalisations